

▶ ZEBRA 설정 방법 1. 프린터 설정

- 제어판 → 장치 및 프린터 → 우측 마우스 클릭 → 인쇄 기본 설정

용지 프린터 메모리
∽ mm/s
∨ mm/s
∨ mm/s
~
~
비르(四)
가로(1)
1802 회전(B)
They law
E(O): 0.00
탄(B): 0.00

帚 LABEL ZDesigner ZT230-200dpi ZPL 인쇄 기본 설정 X					
바코드 글꼴 명령 글꼴 사용자 지정 명령					
가져오기/내보내기	설정	도구	정보		
옵션 고급 설치	디더링	용지	프린터 메모리		
□프린터 설정 사용 작동 모드					
● 뜯어내기					
○ 뒤로 감기		○ 스트림			
○떼어내기		O RFID			
O Linerless Peel		○커터 고르 소	0		
Unerless Cut		그렇다:	0		
		○ 포팝 □ 거꾸로			
요지 유형	•				
● 열 전송 초제 모드		○ 감열			
		○ 마크 감지			
여백 조정		_			
상단	2.00 mr	n			
뜯어내기	0.00 mr	n			
왼쪽 위치	0.00 mr	n			
** 라벨 작업 소프트웨어에서만 사용할 수 있습니다.					
에플리케이터 기타 조정					
확인	취소	적용(A)	도움말		



▶ ZEBRA 설정 방법 2. 웹 화면 출력 설정

- 출력 시 프린터 설정이 잘못되어 있을 경우, 프린터 변경해주기





▶ TTP-243,244 설정 방법

1. 프린터 설정

- 제어판 → 장치 및 프린터 → 우측 마우스 클릭 → 인쇄 기본 설정

나용도 TSC TTP-244 Pro 인쇄 기본 설정 > 비이지 설정 그래픽 용지 용선 정보 *** *** 이루어가: 비리 보기 *** ····································	응지 편집 응지 편집 이영(N): USER ID: 255 - 적이용 크기 너비(W) 104.0 mm 불이(H): 74.0 mm 노물된 라이너 너비 원역(L): 1.3 mm 으로룩(R): 1.3 mm	************************************	고급 음선 X 인쇄 위지 \\ 사용자 명령 드라이버 음선 통과 위치 조령 '가로 오르섯(h): 10mm 색로 오르섯(h): 50mm '방향 조정 '건분 방향(c): 0 및
"(C) 2003-2015 Seaguil Scientific, Inc., BarTender(R) 레이 글 소프트웨어의 제작자."	확인 취소 5	또출발 BarTender(R) 위이를 소프트웨어의 제작자."	
확인 취소 적용(A) 도움말	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	확인 취소 적용(A) 도용말	확인 취소 적용(A) 도용말
Import 244 Pro 244 71% 245 X Import 244 Pro 244 71% 245 X Import 245 144 841 84 744 R42E(R): 80 dpmm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 84 744 Import 245 144 84 744 Import 245 144 80 dpmm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 80 dpmm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 98 dpm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 98 dpm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 98 dpm × 80 dpmm Import 245 Import 245 144 Import 245 Import 245 Import 245 1444 Import 245 <td>● TSC TTP-244 Pro 인상 기본 설정 × ■이지 설정 그래픽 용지 용선 정보 ■이지 설정 그래픽 용지 용선 정보 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●</td> <td>hro 인쇄 기본 성정 X 패릭 중지, 옵션 정보 8 4年(L) 「7620 mm/프</td> <td></td>	● TSC TTP-244 Pro 인상 기본 설정 × ■이지 설정 그래픽 용지 용선 정보 ■이지 설정 그래픽 용지 용선 정보 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ●의 용양 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	hro 인쇄 기본 성정 X 패릭 중지, 옵션 정보 8 4年(L) 「7620 mm/프	



▶ TTP-243,244 설정 방법 2. 웹 화면 출력 설정

- 출력 시 프린터 설정이 잘못되어 있을 경우, 프린터 변경해주기



LABEL Print 설정

▶ TTP-243,244 설정 방법

1. 프린터 초기화 방법

- ① 전원 스위치 OFF
- ② [FEED] , [PAUSE] 버튼 2개 누른 상태에서 전원 스위치 ON
- ③ 3초 이상 누른 버튼에 손을 땐다.
- ④ 프린터 기기 소리와 함께 LED버튼이 깜박인다.
- ⑤ 프린터 전원 OFF후 3초 뒤 다시 전원ON

2. 프린터 Calibration

(라벨 인식 간격 조정 초기화)

- ① 전원 스위치 OFF
- ② [PAUSE] 버튼 누른 상태에서 전원 스위치 ON
- ③ 3초 이상 누른 버튼에 손을 땐다.
- ④ 라벨이 앞으로 여러 장이 나온 후 멈춘다.
- ⑤ 프린터 전원 OFF후 3초 뒤 다시 전원ON